

Layout diagram leXsolar-ESave Ready-to-go
Item-No.1504
Bestückungsplan leXsolar-ESave Ready-to-go
Art.-Nr.1504




- 1 1x L2-06-221 Base station with USB stick
1x L2-06-221 Basisstation mit USB Stick
- 2 4x L2-06-222 Temperature an humidity sensor
4x L2-06-222 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- 3 1x L2-06-034 Luxmeter
1x L2-06-034 Luxmeter

Version number
Versionsnummer

III-01.24_L3-03-329_X 3

Layout diagram leXsolar-ESave Ready-to-go
Item-No.1504
Bestückungsplan leXsolar-ESave Ready-to-go
Art.-Nr.1504



- 4 2x L2-06-036 Energy meter
2x L2-06-036 Energiekostenmessgerät
- 5 1x L2-06-035 Infrared-Thermometer 4970
1x L2-06-035 Infrarot-Thermometer 4970
- 6 1x L2-06-223 CO₂ Monitor with SD-card
1x L2-06-223 CO₂ Messgerät mit SD-Karte
- 7 1x L2-06-041 Flowmeter
1x L2-06-041 Durchflussmengenmessgerät
- 8 Stand for 2 4x L2-06-222 Temperature and humidity sensor
Standfuß für 2 4x L2-06-222 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- 9 13x L2-04-135 Battery "AA"
13x L2-04-135 Batterie "AA"
- 10 1x L2-06-220 SD-card reader with power supply
1x L2-06-220 SD-Kartenleser mit Netzteil